

Инструкция по монтажу откоса PD

1. Подготовка .Список инструментов для монтажа : Рулетка ,шуруповерт , карандаш.
2. Разметка окна

Дата печати:
12.09.2025

<https://profdvice.ru>

ProfiDvice

Откос оконный с оконной финишной

и Заявку покупателя № 7777 от 82 Имени 9088

Ширина 800

Высота 1300

Глубина 295

Паз 25

	L	полка	кол-во шт	внутренний размер
Отлив	920	350	1	
финишная боковая	1285	-	2	1280
финишная верхняя	760	-	1	
гребенка боковая	1474	515	2	1280
гребенка верхняя	920	515	1	760



3. Крепление отлива



4. Крепление финишной планки обычной и оконной .



5. Установка приоконной планки верхней



6. Установка приоконных планок боковых



7. Откос в собранном виде

